

SK シリーズ サインウェーブインバータ

取扱説明書 үл.03Л

目次

| 1. | 安全の為の重要な説明 | 3 |
|-----|---------------|----|
| 1-1 | 一般的な安全の指針 | 3 |
| 1-2 | 動作とバッテリーについて | 3 |
| 2 | 特徵 | 4 |
| | 用途 | |
| | 電気特性 | |
| | 外形寸法図 | |
| 3. | 取り付け | 12 |
| 3-1 | 本体の正面 | 12 |
| | 本体の 裏面 | |
| 3-3 | 保護回路 | 16 |
| 3-4 | 取り付け | 17 |
| 3-5 | DC 接続ケーブルについて | 18 |
| 3-6 | AC アース | 21 |
| 3-7 | インバータの動作 | 21 |
| 4. | トラブルの解決について | 22 |
| 5. | 保守 | 23 |

1. 安全の為の重要な説明

▲ 警告 このインバータを取付け使用する前にこの説明書をよく読んで下さい。

1-1 一般的な安全の指針

- (1) インバータは雨や雪、湿気の多い場所や埃に曝さないようにしてください。また危険を避けるために運転中通気を妨害しないようにして下さい。周囲に隙間のない場所に取り付けると過熱の原因になります。
- (2)電気ショックや火災の危険を避けるために電気配線がきちんとされているか確認して下さい。電線のサイズが小さかったり、適合したサイズを用いないとインバータを傷めてしまいます。
- (3)インバータはアークや火花を発生する部品を含んでいます。火災や爆発を防ぐためにインバータはバッテリーと同じ筐体内や燃えやすい材料(ガソリンを使った機械や燃料タンク、その配管類)と一緒に設置しないで下さい。

1-2 動作とバッテリーについて

- (1) もしバッテリー液が皮膚についた時は急いで石鹸と水で洗い流して下さい。目に入った時は 20 分位流水で洗い流しすぐに医者に診てもらって下さい。
- (2) バッテリーやエンジンの近くでは火気及び喫煙は絶対にしないで下さい。
- (3) バッテリーの上には絶対に金属工具を落とさないようにして下さい。バッテリーがショートして他の電気部品と共に爆発する危険があります。
- (4) バッテリーの設置や結線などの作業中は身に付けた指輪、ネックレス、ブレスレット等金属 類は外しておきましょう。ショートしてやけどや火災の原因になります。

2. 特徵

- ・完全サイン波出力(歪率3%以下)
- ・出力周波数:50/60Hz スイッチ切替
- · 入出力絶縁設計
- ・パワーセーブ機能にて無負荷電力の節電
- ・高効率 89%~94%
- ・高いリアクタンス負荷をスタートさせる容量
- ・三色指示ランプで入出力レベル表示
- ・負荷連動冷却ファン
- ・マイクロプロセッサーコントロール
- ・各種保護回路:入力低電圧、入力高電圧、過負荷、出力ショート、低電圧アラーム、過温度

2-1 用途

- (1) 工具類: 電動鋸、ドリル、グラインダー、サンダー、芝刈り機、コンプレッサー
- (2) 事務機器: コンピュータ、プリンター、モニター、ファクシミリ、スキャナー
- (3) 家電器具: 掃除機、扇風機、白熱電球、蛍光灯、シェーバー、ミシン
- (4) キッチン用電気器具: コーヒーメーカー、ミキサー、アイスメーカー、トースター
- (5) 工業用品: メタルハライドランプ、ナトリウム灯
- (6) 家庭用娯楽機器: テレビ、ビデオ、ゲーム、ステレオ、音響機器、衛星受信装置

2-2 電気特性

| 型式 | SK700-112 | SK700-124 | SK700-148 | SK700-212 | SK700-224 | SK700-248 |
|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 連続出力 | | 700W | | | | |
| 最大出力(3分間) | | 800W | | | | |
| サージ電力 | | | 140 | oow | | |
| 定格入力電圧 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| 定格出力電圧 | 100 | 0 / 110 / 120V | ±5% | 22 | 20 / 230 / 240: | ±3% |
| 周波数(変更可能) | | | 50 / 60H | lz ±0.05% | | |
| 出力波形 | | | 完全サイン波(| 歪率3%以下) | | |
| 効率(全負荷) | 89% | 91% | 92% | 91% | 93% | 94% |
| 無負荷電流 | 1.25A | 0.64A | 0.31A | 1.20A | 0.60A | 0.28A |
| 節電モード | 0.25A | 0.15A | 0.08A | 0.25A | 0.15A | 0.08A |
| 入力電圧範囲 | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC |
| 入力レベル表示 | | | 赤/オレンジ | / 妇女 L C D | | |
| 負荷レベル表示 | | | 赤/オレンン | / 林巴 LED | | |
| エラー表示 | | | 赤色L | .ED | | |
| 保護回路 | 遥 | 負荷、ショート、逆技 | 妾続(ヒューズ)、入 | .力低電圧、入力高 | 電圧、過温度 | |
| リモートコントローラ | | | CR-6 / CR-8 | (オプション) | | |
| 安全規格 | | UL458 | | EN60950-1 | | |
| | | | | EN55022: | 1997 | |
| EMC | | FCC ClassA | | EN55024: 1997 | | e-Mark |
| | | | | EN61000- | 3-2: 1998 | |
| | EN61000-3-3: 1995 | | | | | |
| 動作温度範囲 | 0~40℃ | | | | | |
| 保存温度 | −30~70°C | | | | | |
| 冷却 | 負荷連動ファン(65°CでON、45°CでOFF) | | | | | |
| 寸法 | | L295×W180×H72mm | | | | |
| 重量 | | | 2.7 | 7Kg | | |

[※]仕様は予定なく変更することがあります。

| 型式 | SK1000-112 | SK1000-124 | SK1000-148 | SK1000-212 | SK1000-224 | SK1000-248 |
|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|
| 連続出力 | <u> </u> | 1000W | | | | |
| 最大出力(3分間) | | 1150W | | | | |
| サージ電力 | | 2000W | | | | |
| 定格入力電圧 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| 定格出力電圧 | 100 | <u> </u> 0 / 110 / 120V | ±5% | 22 | 20 / 230 / 240: | ±3% |
| 周波数(変更可能) | | | 50 / 60⊦ | lz ±0.05% | | |
| 出力波形 | | | 完全サイン波(| | | |
| 効率(全負荷) | 89% | 92% | 93% | 91% | 94% | 95% |
| 無負荷電流 | 1.43A | 0.75A | 0.38A | 1.25A | 0.65A | 0.35A |
| 節電モード | 0.25A | 0.15A | 0.09A | 0.25A | 0.15A | 0.09A |
| 入力電圧範囲 | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC |
| 入力レベル表示 | | | | | | |
| 負荷レベル表示 | | 赤/オレンジ/緑色 LED | | | | |
| エラー表示 | | | 赤色 | LED | | |
| 保護回路 | 過 | 負荷、ショート、逆 | 妾続(ヒューズ)、入 | .力低電圧、入力高 | 電圧、過温度 | |
| リモートコントローラ | | | CR-6 / CR-8 | 3 (オプション) | | |
| 安全規格 | | UL458 | | | EN60950-1 | |
| | | | | EN55022: | 1997 | |
| EMC | | FCC ClassA | | EN55024: | 1997 | o Mark |
| EMC | | FCC Classa | | EN61000- | e-Mark 000-3-2: 1998 | |
| | | | EN61000-3-3: 1995 | | | |
| 動作温度範囲 | 0~40°C | | | | | |
| 保存温度 | −30~70°C | | | | | |
| 冷却 | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | | | | | |
| 寸法 | L383×W182×H88mm | | | | | |
| 重量 | | | 4K | g | | |


※仕様は予定なく変更することがあります。

| 型式 | SK1500-112 | SK1500-124 | SK1500-148 | SK1500-212 | SK1500-224 | SK1500-248 |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 連続出力 | | 1500W | | | | |
| 最大出力(3分間) | | 1725W | | | | |
| サージ電力 | | 3000W | | | | |
| 定格入力電圧 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| 定格出力電圧 | 100 |) / 110 / 120V | ±5% | 22 | 0 / 230 / 240± | ±3% |
| 周波数(変更可能) | | | 50 / 60H | lz ±0.05% | | |
| 出力波形 | | | 完全サイン波 (| 歪率3%以下) | | |
| 効率(全負荷) | 88% | 91% | 92% | 90% | 93% | 94% |
| 無負荷電流 | 1.45A | 0.75A | 0.40A | 1.40A | 0.70A | 0.40A |
| 節電モード | 0.28A | 0.15A | 0.09A | 0.28A | 0.15A | 0.09A |
| 入力電圧範囲 | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC |
| 入力レベル表示 | | 赤/オレンジ/緑色 LED | | | | |
| 負荷レベル表示 | | | が/ オレンノ/ | × ix E LED | | |
| エラー表示 | | | 赤色 | LED | | |
| 保護回路 | 過戶 | 負荷、ショート、逆接 | 続(ヒューズ)、入 | 力低電圧、入力高 | 電圧、過温度 | |
| リモートコントローラ | | | CR-6 / CR- | 8 (オプション) | | |
| 安全規格 | | UL458 | | | EN60950-1 | |
| | | | | EN55022: | 1997 | |
| EMC | | FCC ClassA | | EN55024: 1997 e- | | e-Mark |
| | | | | EN61000-3-2: 1998 | | |
| 動作温度範囲 | EN61000-3-3: 1995 | | | | | |
| | 0~40°C | | | | | |
| 保存温度 | −30~70°C | | | | | |
| <u></u> 冷却 | 負荷連動ファン(65°C**CON、45°C**COFF) | | | | | |
| 寸法 | | L415×W191×H88mm | | | | |
| 重量 | | 4.8Kg | | | | |


| 選続出力 2000W 最大出力(3分間) 2300W サージ電力 4000W 定格入力電圧 12V 24V 48V 12V 24V 48V 定格出力電圧 100 / 110 / 120V ±5% 220 / 230 / 240±3% 周波数(変更可能) 50 / 60Hz ±0.05% 出力波形 完全サイン波 (歪率3%以下) 効率(全負荷) 89% 92% 93% 91% 94% 95% 無負荷電波 2.8A 1.5A 0.7A 2.64A 1.32A 0.65A 節電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 入力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 入力電圧表示LED 素/オレンジ/緑色 LED 第一人プレビロ ま・オレンジ/緑色 LED 第一人プレビロ ま・オーション でき 現場 UL458 EN60950-1 EMC FCC ClassA EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN55024: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40°C コーディンで 会荷運動プラン(65°CでON、45°CでOFF) | 型式 | SK2000-112 | SK2000-124 | SK2000-148 | SK2000-212 | SK2000-224 | SK2000-248 |
|--|------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| サージ電力 4000W 定格人力電圧 12V 24V 48V 12V 24V 48V 定格出力電圧 100 / 110 / 120V ±5% 220 / 230 / 240±3% 周波数(変更可能) 50 / 60Hz ±0.05% 出力波形 完全サイン波(電車3%以下) 効率(全負荷) 89% 92% 93% 91% 94% 95% 無負荷電流 2.8A 1.5A 0.7A 2.64A 1.32A 0.65A 前電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 入力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 入力電圧表示LED 療荷レバルLED 赤クトレジノ緑色 LED (現在) 原列の大リルビローラ でのイント、逆接続(ヒューズ)、入力低電圧、入力高電圧、過温度 リサートコントローラ でのイクトで CR-6 / CR-8 (オブション) でのよりこれを表します。 といち5022: 1997 EN55024: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 ・Mark 動作温度範囲 の~40°C 保存温度 - 3~70°C 冷却 角荷連動アナン(e5°C*CON, 45°C*COFF) 寸法 L422×W208×H166mm | 連続出力 | | 2000W | | | | |
| 定格入力電圧 12V 24V 48V 12V 24V 48V 定格出力電圧 100 / 110 / 120V ±5% 220 / 230 / 240±3% 月淡数(変更可能) 50 / 60Hz ±0.05% 10.0 / 110 / 120V ±5% 220 / 230 / 240±3% 月淡数(変更可能) 50 / 60Hz ±0.05% 10.0 / 240 | 最大出力(3分間) | | | 230 | ow | | |
| 定格出力電圧 100 / 110 / 120V ±5% 220 / 230 / 240±3% 周波数(変更可能) 50 / 60Hz ±0.05% 第全サイン波(軍事3%以下) 効率(全負荷) 89% 92% 93% 91% 94% 95% 無負荷電流 2.8A 1.5A 0.7A 2.64A 1.32A 0.65A が電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 入力電圧表示LED 自然レスルLED また 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 万字 LED また 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 42~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 42~ | サージ電力 | | 4000W | | | | |
| 周波数(変更可能) 50 / 60Hz ±0.05% 出力波形 完全サイン波 (歪率3%以下) 効率(全負荷) 89% 92% 93% 91% 94% 95% 無負荷電流 2.8A 1.5A 0.7A 2.64A 1.32A 0.65A 節電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 入力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 入力電圧表示LED 負荷レベルLED 赤色LED 「フーLED 赤色LED 赤色LED ホ色LED 「フーLED ホ色LED ホ色LED ホ色LED ホーコントローラ CR-6 / CR-8 (オブション) 安全規格 UL458 EN60950-1 EMC FCC ClassA EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40°C -3~70°C 冷却 負荷運動ファン(65°CでON、45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | 定格入力電圧 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| 出力波形 | 定格出力電圧 | 100 | 0 / 110 / 120V | ±5% | 22 | 20 / 230 / 240: | ±3% |
| 対率(全負荷) 89% 92% 93% 91% 94% 95% 無負荷電流 2.8A 1.5A 0.7A 2.64A 1.32A 0.65A 節電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 入力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 入力電圧表示LED 負荷レベルLED 赤色LED 保護回路 過負荷、ショート、逆接続(ヒューズ)、入力低電圧、入力高電圧、過温度 リモートコントローラ | 周波数(変更可能) | | | 50 / 60H | Hz ±0.05% | | |
| 無負荷電流 2.8A 1.5A 0.7A 2.64A 1.32A 0.65A 節電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 入力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 入力電圧表示LED | 出力波形 | | | 完全サイン波 (| (歪率3%以下) | | |
| が電モード 0.60 0.30A 0.15A 0.60A 0.25A 0.15A 人力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 入力電圧表示LED | 効率(全負荷) | 89% | 92% | 93% | 91% | 94% | 95% |
| 入力電圧範囲 10.5~15VDC 21.0~30VDC 2~60VDC 10.5~15VDC 21.0~30VDC 42~60VDC 人力電圧表示LED 負荷レベルLED 赤/オレンジ/緑色 LED 保護回路 過負荷、ショート、逆接続(ヒューズ)、入力低電圧、入力高電圧、過温度 リモートコントローラ CR-6 / CR-8 (オプション) 安全規格 UL458 EN55022: 1997 EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40°C 保存温度 -3~70°C 冷却 負荷連動ファン(65°CでON、45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | 無負荷電流 | 2.8A | 1.5A | 0.7A | 2.64A | 1.32A | 0.65A |
| 入力電圧表示LED 赤/オレンジ/緑色 LED 貞荷レベルLED 赤色LED 保護回路 過負荷、ショート、逆接続(ヒューズ)、入力低電圧、入力高電圧、過温度 リモートコントローラ CR-6 / CR-8 (オプション) 安全規格 UL458 EN60950-1 EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40°C 保存温度 -3~70°C 冷却 負荷連動ファン(65°CでのN、45°CでのFP) 寸法 L422×W208×H166mm | 節電モード | 0.60 | 0.30A | 0.15A | 0.60A | 0.25A | 0.15A |
| ## (## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 入力電圧範囲 | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 2~60VDC | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC |
| (保護回路 通負荷、ショート、逆接続(ヒューズ)、入力低電圧、入力高電圧、過温度 リモートコントローラ CR-6 / CR-8 (オブション) 安全規格 UL458 EN60950-1 EMC FCC ClassA EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40℃ 保存温度 -3~70℃ 冷却 負荷連動ファン(65℃でのN、45℃でのFF) 寸法 L422×W208×H166mm | 入力電圧表示LED | | | | | | |
| 保護回路 過負荷、ショート、逆接続(ヒューズ)、入力低電圧、入力高電圧、過温度 リモートコントローラ CR-6 / CR-8 (オブション) 安全規格 UL458 EN60950-1 EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40℃ 保存温度 ー3~70℃ 冷却 負荷連動ファン(65℃でのN、45℃でのF) 寸法 L422×W208×H166mm | 負荷レベルLED | | | が / オレ- | クノ/ 秋巴 LED | | |
| リモートコントローラ CR-6 / CR-8 (オブション) 安全規格 UL458 EN60950-1 EMC EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 e-Mark 動作温度範囲 0~40°C 保存温度 -3~70°C 冷却 負荷連動ファン(65°CでON, 45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | エラーLED | | | 5 | 赤色LED | | |
| 安全規格 UL458 EN60950-1 EMC FCC ClassA EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40℃ 保存温度 -3~70℃ 冷却 負荷連動ファン(65℃でのN.45℃でのF) 寸法 L422×W208×H166mm | 保護回路 | 過 | 負荷、ショート、逆 | 妾続(ヒューズ)、入 | .力低電圧、入力高 | 電圧、過温度 | |
| EMC FCC ClassA EN55022: 1997 EN55024: 1997 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40℃ 保存温度 -3~70℃ 冷却 負荷連動ファン(65℃でのN. 45℃でのF) 寸法 L422×W208×H166mm | リモートコントローラ | | | CR-6 / CR-8 | 3 (オプション) | | |
| EMC FCC ClassA EN55024: 1997 e-Mark e-Mark EN61000-3-2: 1998 EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 0~40℃ 保存温度 ー3~70℃ 冷却 負荷連動ファン(65℃でのN、45℃でのF) 寸法 L422×W208×H166mm | 安全規格 | | UL458 | | EN60950-1 | | |
| EMC FCC ClassA e-Mark EN61000-3-2: 1998 e-Mark 動作温度範囲 0~40°C 保存温度 -3~70°C 冷却 負荷連動ファン(65°CでON、45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | | | | | EN55022: | 1997 | |
| 世界には EN61000-3-3: 1995 動作温度範囲 | EMC | | FCC ClassA | | | | e-Mark |
| 動作温度範囲 0~40°C 保存温度 -3~70°C 冷却 負荷連動ファン(65°CでON、45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | | | | | | | |
| 保存温度 -3~70°C 冷却 負荷連動ファン(65°CでON、45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | 動作温度範囲 | | | | | | |
| 冷却 負荷連動ファン(65°CでON、45°CでOFF) 寸法 L422×W208×H166mm | | | | | | | |
| 寸法 L422×W208×H166mm | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 重量 | | | | | | |

| 型式 | SK3000-112 | SK3000-124 | SK3000-148 | SK3000-212 | SK3000-224 | SK3000-248 |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|------------|
| | 1 | 3000W | | | | |
| 最大出力(3分間) | | 3450W | | | | |
| サージ電力 | | | 600 | 00W | | |
| 定格入力電圧 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| 定格出力電圧 | 10 | 0 / 110 / 120\ | / ±5% | 22 | 20 / 230 / 240 | ±3% |
| 周波数(変更可能) | | | 50 / 601 | Hz ±0.05% | | |
| 出力波形 | | | 完全サイン波 | (歪率3%以下) | | |
| 効率(全負荷) | 88% | 91% | 92% | 90% | 93% | 94% |
| 無負荷電流 | 2.0A | 1.6A | 0.8A | 2.8A | 1.5A | 0.7A |
| 節電モード | 0.55A | 0.35A | 0.19A | 0.55A | 0.35A | 0.19A |
| 入力電圧範囲 | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC | 10.5~15VDC | 21.0~30VDC | 42~60VDC |
| 入力レベル表示 | | | | | | |
| 負荷レベル表示 | | 赤/オレンジ/緑色 LED | | | | |
| エラー表示 | | | 赤色 | LED | | |
| 保護回路 | 造 | 過負荷、ショート、逆 | 接続(ヒューズ)、 | 入力低電圧、入力 | 高電圧、過温度 | |
| リモートコントローラ | | | CR-6 / CR-8 | 3 (オプション) | | |
| 安全規格 | | UL458 | | | EN60950-1 | |
| | | | | EN550 | 22: 1997 | |
| EMC | | FCC ClassA | | EN55024: 1997 e-M | | e-Mark |
| | | | | | 00-3-2: 1998 | |
| 動作温度範囲 | | | 0 | <u> </u> |)-3-3: 1995 | |
| | 0~40°C | | | | | |
| 保存温度 | −30~70°C | | | | | |
| 冷却 | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | | | | | |
| 寸法 | | | L452×W20 | 08×H166mm | | |
| 重量 | | | 9.8 | ЗКg | | |

2-3 外形寸法図 (SK700、SK1000、SK1500)




外形寸法図(SK2000、SK3000)




3. 取り付け

DC/AC インバータは移動性交流電源システムに大変便利な電気機器です。 インバータから最大の性能を引き出すためには正しい取り付けと使用が欠かせません。 インバータを取り付けて使用する前にこの取り扱い説明書を良く読んで下さい。

3-1 本体の正面





(1) ON/OFF/ リモートスイッチ

a. インバータ取り付け前には、必ず OFF の位置にして下さい。

b. リモートコントローラの使用前に、スイッチがリモートになっていることを確認してください。

(2) 入力レベル(INPUT LEVEL): 入力電圧の表示

| LED の 状態 | DC12V | DC24V | DC48V |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 赤の点滅(ゆっくり) | 10.3~10.6V | 20.5~21.2V | 40.8~42.4V |
| 赤 | 10.6~11.0V | 21.2~21.8V | 42.4~43.5V |
| オレンジ | 11.0~12.1V | 21.8~24.1V | 43.5~48.1V |
| 緑 | 12.1~14.2V | 24.1~28.6V | 48.1~56.3V |
| オレンジの点滅 | 14.2~15.0V | 28.6~30.0V | 56.3~59.6V |
| 赤の点滅 | 15.0V 以上 | 30.0V 以上 | 59.6V 以上 |

(3) 出力レベル(LOAD LEVEL): 出力電力の表示

| LEDの状態 | 暗い | 緑 | オレンジ | 赤 | 赤の点滅 |
|--------|--------|----------|-----------|------------|---------|
| SK700 | 0~56W | 56~230W | 230~525W | 525~672W | 672W以上 |
| SK1000 | 0~50W | 50~330W | 330~750W | 750~960W | 960W以上 |
| SK1500 | 0~75W | 75~495W | 495~1125W | 1125~1450W | 1450W以上 |
| SK2000 | 0~100W | 100~660W | 660~1500W | 1500~1920W | 1920W以上 |
| SK3000 | 0~150W | 150~990W | 990~2250W | 2250~2880W | 2880W以上 |

(4) 周波数:ディップスイッチ S4 の切り換え

| 周波数 | S4 |
|------|-----|
| 50Hz | OFF |
| 60Hz | ON |

(5)動作状態(STATUS):動作状態の表示


| 緑色LED | LED信号 | 動作状態 |
|----------|-------|-----------|
| 常時点灯 | | 通常動作 |
| 点滅(ゆっくり) | | パワーセーブモード |
| 赤色LED | LED信号 | 動作状態 |
| 点滅(速く) | | 入力高電圧保護 |
| 点滅(ゆっくり) | | 入力低電圧保護 |
| 点滅(断続的) | | 過温度保護 |
| 常時点灯 | | 過負荷保護 |


⁽⁶⁾ パワーセーブモード: パワーセーブモードは、正面パネルの右下 (SK700、SK1000、SK1500) にある S1、S2、S3 の Dip Switch で調節して下さい。(※ SK2000、SK3000 はメイン SW の下部)

例) S1 \rightarrow ON、S2 \rightarrow OFF、S3 \rightarrow OFF の時、負荷が約 7W 以上になるとインバータが動作を開始します。

| SK700 | SK1000 SK1500 | SK2000 SK3000 | S1 | S2 | S 3 |
|---------|------------------|------------------|-----|-----|------------|
| DISABLE | DISABLE | DISABLE | OFF | OFF | OFF |
| 15W | 20W | 40W | ON | OFF | OFF |
| 25W | 40W | 80W | OFF | ON | OFF |
| 40W | 55W | 125W | ON | ON | OFF |
| 50W | 75W | 170W | OFF | OFF | ON |
| 65W | 95W | 210W | ON | OFF | ON |
| 75W | 115W | 245W | OFF | ON | ON |
| 85W | 135W | 280W | ON | ON | ON |

3-2 本体の裏面





3-2-1 リモートポート

この SK シリーズインバータはリモートコントローラ CR-6、CR-8 を使用できます。コントローラを使用する際は正面のメイン SW を "REMOTE" にして下さい。 %リモートコントローラはオプションです。

3-2-2 換気ファン

ここは塞がないで下さい。通風用に最低 5cm の間隙を設けて下さい。

3-2-3 DC 入力ターミナル

インバータに合わせて 12V/24V/48V のバッテリーまたは他の電源を接続します。 [+]はプラス極、[-]はマイナス極です。極性を逆にして接続すると内部のヒューズが飛び、修復出来ない故障の原因になります。

| 入力電圧 | DC入 | 力電圧 |
|------|-------|-------|
| 八刀电圧 | 最小 | 最大 |
| 12V | 10.5V | 15.0V |
| 24V | 21.0V | 30.0V |
| 48V | 42.0V | 60.0V |

3-2-4 アース

シャーシーアース:#8AWGの電線を用い車のシャーシーに繋ぎます。

3-3 保護回路

| | DC入力電圧 | | | | | 温度に対しての保護 | | | |
|------|--------|-------|--------------|-------|-------|-----------|-----|--------|------|
| 入力電圧 | 高電圧 | | 瓜毒豆数却 | 低電圧 | | 内部温度 | | ヒートシンク | |
| | 遮断 | 再起動 | 低電圧警報 | 遮断 | 再起動 | 遮断 | 再起動 | 遮断 | 再起動 |
| 12V | 15.3V | 14.3V | 11.0V | 10.2V | 12.7V | | | | |
| 24V | 30.6V | 28.8V | 22.0V | 20.3V | 25.2V | 70℃ | 45℃ | 90℃ | 60°C |
| 48V | 61.0V | 58.1V | 44.0V | 40.8V | 49.7V | | | | |

3-4 取り付け

1. 設置場所:

パワーインバータは以下の条件に合った場所に取り付けて下さい。

(1) 乾燥

インバータに水滴や雨のかからない場所。

(2) 涼しい場所

周囲温度が0から40℃以内で空調があればさらに良い。

(3)安全

バッテリーと同じ筐体内や火気性の物がない場所、エンジンルームやその燃料がない場所。

(4) 換気

インバータの換気のために周囲に少なくても 3cm の隙間取って下さい。後部と底部には換気に障害にならないように注意して下さい。

(5) 埃の無い所

このインバータは埃の少ない場所を選んで設置して下さい。材木のチップや材料の削りかすが多い場所は避けて下さい。それらが冷却ファンに引き込まれて故障の原因になります。

(6) バッテリーの近く

ケーブルの長さがあまり長いのは困りますがインバータをバッテリーと同じ筐体内に設置する事は避けて下さい。推奨するケーブルの長さとサイズは項目の 3-5 に記載しています。同じ筐体内にインバータを取り付けますと、バッテリーはガスを発生するためその腐食性のガスに曝されてインバータは大きな損傷を受ける恐れがあります。

⚠ 注意 電気ショック:取付前にインバータにバッテリーや他の電源が配線されて無いことを確認して下さい。

⚠ 注意 AC 配線: インバータの AC 出力コンセントに、公共電力や発電機出力等の別系統の AC 出力を接続しては接続してはいけません。

3-5 DC 接続ケーブルについて

ケーブルはインバータに合わせて適格の物を選んで下さい。長さはなるべく短く 1.8m 以内にして下さい。ケーブルが長すぎたり細すぎたりしますと、インバータの機能が正常に働かず低電圧遮断を繰り返し起こしてしまいます。

また端子の締め付け強度もよく確認して下さい。(締め付けトルク 11.7-13Nm) 以下に示す表のケーブルの推奨値を参考にして下さい。

| 型式 | 電線サイズ(sq-mm) | 中間ヒューズ(A) | |
|----------------|--------------|-----------|--|
| SK700-112/212 | 21.2 | 100 | |
| SK700-124/224 | 13.3 | 50 | |
| SK700-148/248 | 8.5 | 30 | |
| SK1000-112/212 | 33.6 | 150 | |
| SK1000-124/224 | 21.2 | 80 | |
| SK1000-148/248 | 13.3 | 40 | |
| SK1500-112/212 | 33.6 | 200 | |
| SK1500-124/224 | 21.2 | 100 | |
| SK1500-148/248 | 13.3 | 50 | |
| SK2000-112/212 | 67.4 | 250 | |
| SK2000-124/224 | 53.5 | 125 | |
| SK2000-148/248 | 33.6 | 70 | |
| SK3000-112/212 | 107.2 | 400 | |
| SK3000-124/224 | 67.4 | 200 | |
| SK3000-148/248 | 53.5 | 100 | |

3-5-1 DC 入力ターミナル

取り付けの前にインバータの動作試験をしたい場合、以下の要領で行います。

- (1) 梱包からインバータを取り出して電源スイッチが OFF になっているかを確認します。
- (2) 付属のリング端子を圧着工具で電線に取り付けます。電線の太さは電流値に充分耐えられる 容量を選んで下さい。
- (3) 始めにバッテリーのマイナス端子からインバータのマイナス端子にケーブルを繋ぎます。


♪ 警告 DC 入力電線は固く締め付けて下さい。(11.7 ~ 13Nm) 締め付けが緩いと 過熱して危険です。

- (4) さらに進む前にもう一度電線が間違いなくインバータのマイナスからバッテリー又は電源のマイナスに繋がっている事を確認して下さい。
- ▲ 注意 極性を間違えて接続すると本体内部のヒューズが飛びインバータが修理不能になる恐れがあります。またその場合保証を受けることが出来ません。
- (5) インバータのプラス端子からバッテリーや他の電源のプラス端子にケーブルを繋ぎます。接続は確実に行って下さい。

この作業中にインバータの内部にあるコンデンサーを充電するため接続部か ① 警告 らスパークが生じることがあります。引火性のガスなどが周囲にある場合は 爆発の恐れがありますので接続作業は行わないようにして下さい。


- (6) インバータのスイッチを ON にします。前面パネルの表示を確認します。バッテリー電圧の LED は緑に点灯します。その時他の LED は消えています。もし緑が点灯しない場合はバッテリー や他の電源また接続を調べて下さい。
- (7) DC 入力を OFF にすると LED 表示は点滅して本体内部のアラームが一瞬鳴ります。これは正常です。次にテストのために負荷を前面パネルの AC 出力コンセントに繋ぎます。そしてテストの為の負荷はスイッチを切っておきます。
- (8) インバータのスイッチが ON の位置でテストの負荷のスイッチを入れます。インバータは負荷に電力を供給します。もし正確な交流電圧を知りたい場合は実効値を測定できる電圧計で測定して下さい。

バッテリーからインバータへのケーブル接続



バッテリー端子とターミナル表面の間には何も挿入しないで下さい。

インバータの入力側とバッテリー間に、ブレーカーやリレーなどの開閉器 ① 注意 は接続しないで下さい。インバータの入力にサージ電流が流れ壊れる恐れ があります。その際は、保証外となりますのでご了承下さい。



バッテリーケーブル端子とターミナル表面の間には何も挿入しないで下さい。

3-6 AC アース

3-6-1 ニュートラルグランド

100~120ボルト機: インバータが動作中に AC 出力のニュートラルグランドは自動的に安全グランドに接続されます。これは国家電気規格に要求されて定められています。(インバータ、発電機)ニュートラルは全て一緒にしてグランドに結びユティリティーのニュートラルと共に配電盤のグランドアースに接続します。

3-6-2 GFCI'S (グランド回路遮断器)

北アメリカは RV 車にインバータを取り付ける場合 GFCI 保護を要求されます。インバータの AC 出力の全ての支線回路に GFCI 保護を必要とします。これには電気規則で求められる家庭用の GFCI レセプタクルを使用します。インバータのサインウエーブ波形は家庭に来ている電気の波形とほぼ同じで、UL 標準のテストに求められる GFCI'S に準拠しています。

⚠ 警告 グランドアースを取らないでインバータを運転することは絶対にしないで下 さい。

3-7 動作と表示

インバータの動作は前面パネルにある ON/OFF スイッチで行います。

インバータは負荷にAC電力を供給する用意が出来ましたら、負荷を動作させる前にインバータのスイッチを先にONにしてから負荷を始動させて下さい。このことはインバータが負荷に急激に始動電流を供給することが出来ないためです。

3-7-1 入力電圧表示 (INPUT LEVEL)

インバータの入力端子にかかるバッテリー電圧のレベルを表示します。入力電流が少なければ指示はバッテリー電圧に近くなります。

電流値が大きくなれば指示はバッテリー電圧より低くなります。それはケーブルや接続部で電圧降下が起きるためです。LED が緑の状態で使用して下さい。LED が赤になるとインバータは遮断されます。

※入力電圧が改善すると自動復帰します。

3-7-2 負荷電力表示 (LOAD LEVEL)

AC 負荷電力の表示はインバータから電力を引き出す量によって LED の色が変化します。 長時間の運転には LED は緑かオレンジ色内にある必要があります。短時間では LED は赤に なることがあります。赤色がフラッシュするとインバータは遮断されます。

るとインバータは自己遮断します。

※負荷を減らし、メインスイッチを入れ直して下さい。

3-7-3 低電圧表示 (INPUT LEVEL)

入力低電圧表示は LED がオレンジから赤色に変わってゆき 10.5V(12VDC の場合)になるとインバータは自己遮断します。

※入力電圧が改善すると自動復帰します。

3-7-4 出力遮断表示 (FAULT)

この LED が赤に点灯すると AC 出力は出ません、原因を取り除いてから再度スイッチを入れ直して下さい。

4. トラブルの解決について

4-1 良くある問題

テレビの障害:

インバータを運転中にテレビのあるチャンネルにノイズなどの障害が出ることがあります。この 場合軽減する手段を以下に述べます。

- ・インバータの後部にあるシャーシーグランドを車、又はボートのグランドにアースします。
- ・テレビを見るときはインバータに大きな負荷を繋がないようにする。
- ・テレビのアンテナ線をノイズの出にくいしっかり写る物に取り替える。
- ・テレビをインバータから出来るだけ遠ざける。
- ・バッテリーからインバータまでの DC ケーブルを出来るだけ短く配線し、それを一緒に 2、3 回ねじっておく。

4-2 トラブル対策

インバータを修理したり分解したりすると電気ショックや火災発生の原因 ^{企 警告} になりますので絶対にしないで下さい。

| | 考えられる原囚 | |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 負荷LED点滅 | 過 負 荷 | 負荷を減らす |
| 電圧LEDが赤色点滅して出力が出ない | 入力電圧が低い | バッテリーを充電する ケーブルや接 続 部を点 検 |
| FAULTが点灯して、負荷は インバータの定格出力電圧 以下 | 温度遮断 | インバータの通気口の障害を 取り除き通気環境を改善する |
| 出力が出ず過負荷 L E D 点灯 | 出力ショートか配線不良 | AC配線を点検してショート していないか又極性(hot- neutral)が逆になっていない かをチェックする。 |

老うにわる原田

韶 油 注

5. 保守

インバータは説明書通りきちんと取り付ければ保守点検無しで正常に動作します。 本体は常に清潔にして埃やゴミを定期的に取り除いて下さい。同時に DC 入力端子のケーブルの 締め付けを行って下さい。

保 証 書

このたびは当社製品をお買い上げいただき厚くお礼申し上げます。当社機器を末永 くご愛用いただけますよう下記の条件によりアフターサービスをいたします。

- A 本保証書には弊社製品中下記製品番号についてのみ有効です。本保証書は再発行いたしませんので、お手元に大切に保管して下さい。また記載事項を変更した保証書は無効となります。
- B 保証期間はご購入の日より1ヵ年間とします。ただし当社発送の日より18ヵ月を超えないものとします。
- C 保証期間中であっても、下記の場合は有料となります。
 - ① 当社サービスマン以外の手によって、電気的、機械的な改造を加えられたセット
 - ② 使用上または操作上の過失、事故によって故障を生じた場合 (取扱説明書記載の定格以外のヒューズを使用するなどして発生した二次的事故を含む)
 - ③ 天災 (火災、浸水等) による故障あるいは損傷の場合
 - ④ 販売年月日、販売店名の記入、捺印なき場合
 - ⑤ その他、当社の責に帰せざる故障損傷の場合 (当社所定のカートン、パッキング以外の梱包にて生じた輸送中の損傷の場合も含む)
- D 本保証書は、日本国内のみ有効です。

(This warranty policy is valid in Japan only)

株式会社 電 菱

 機種
 基
 SK700,1000,1500,2000,3000
 製造No.

 販売店名
 印
 販売年月日
 年月日

株式会社 電 菱

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目28番5号 電話(03)3802-3671(代表) FAX(03)3802-2974 http://www.denryo.com/